

ЧЕМ НАНОСЯТ ЖИДКУЮ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ?

РУЧНОЙ МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ:

- Кисть-Флейц с натуральным ворсом



- Шпатель стальной или резиновый



**РУЧНОЙ МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ - НЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ЖИДКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ**

